



Инструкция по обновлению прошивки для AMT Pangaea Ultima U-2

1. Подключите адаптер питания к устройству AMT Pangaea Ultima U-2
2. Подключите Ultima U-2 с помощью USB кабеля к компьютеру. Устройство определяется компьютером как обычная флешка (USB-Drive накопитель).
3. Скопируйте в корневую папку дискового накопителя файл прошивки Ultima U-2 – **“firmware”** (предварительно разархивировав zip архив)
4. Безопасно отключите прибор Ultima U-2 как USB-Drive от компьютера.
5. Отсоедините USB кабель от устройства.
6. Обесточьте прибор Ultima U-2.
7. Снова подключите адаптер питания к устройству.
8. Обновление программы будет выполнено в течении нескольких секунд: следите за обновлением прошивки на дисплее, дождитесь окончания этого процесса.

ВНИМАНИЕ! НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ питание Pangaea до завершения процесса обновления прошивки!!!

9. Устройство готово к работе. Только теперь Вы можете отключить блок питания от Ultima U-2 (при необходимости).



Update instruction for AMT Pangaea Ultima U-2

1. Connect a power adapter to the AMT Pangaea Ultima U-2.
2. Connect the Ultima U-2 device to your computer via USB cable. The device is determined by the computer as a regular USB-Drive.
3. Copy the file **“firmware”** (which is in the unzipped folder) to the root folder of the Ultima U-2.
4. Safely unmount USB-Drive from the computer.
5. Disconnect the USB cable.
6. Power off the device.
7. Power on the Ultima U-2 again by the power adapter.
8. The firmware update will be completed in some seconds, take a look at the Ultima U-2 display.

ATTENTION! DO NOT power off the Ultima U-2 until the process is complete!!!

10. The device is ready to use. Only now you can disconnect the power supply.