



## Инструкция по обновлению прошивки для AMT Pangaea CP-100

1. Подключите CP-100 с помощью USB кабеля к компьютеру и выберите на устройстве режим USB Drive.

-----  
2\*. Подключите блок питания к CP-100.

3\*. Сохраните все содержимое CP-100 в какой-нибудь папке на компьютере.

4\*. Отформатируйте CP-100

5\*. Скопируйте сохраненные данные в CP-100  
-----

6. Скопируйте в корневую папку дискового накопителя файл прошивки CP100 – **“firmware”**.

7. Безопасно отключите USB-Drive и отсоедините USB кабель.

8. Подключите адаптер питания к устройству.

9. Обновление программы будет выполнено в течении нескольких секунд: следите за обновлением прошивки на дисплее, дождитесь окончания этого процесса.

**ВНИМАНИЕ!** НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ питание Pangaea до завершения процесса!!!

10. Устройство готово к работе. Только теперь Вы можете отключить блок питания CP-100.

\* **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Ваш прибор имеет версию прошивки старше V1.0, Вы можете пропустить пункты 2, 3, 4 и 5.



## Update instruction for AMT Pangaea CP-100

1. Connect your Pangaea CP-100 device to computer an USB cable and choose the CP-100 mode – USB Drive.

-----  
2\*. Power on your CP-100 device by power supply.

3\*. Save all content of CP-100 in some folder on your comp.

4\*. Format CP-100

5\*. Copy saved content to CP-100  
-----

6. Copy in the USB drive root folder the file – **“firmware”** (it is in the unzipped folder).

7. Safely unmount USB-drive and disconnect the USB cable.

8. Connect a power adapter to the CP-100.

9. The firmware update will be completed in some seconds, take a look to your CP-100 display.

**ATTENTION!** DO NOT turn off the CP-100 power until the process is complete!!!

10. The device is ready to use. Only now you can disconnected the power supply.

\* **NOTE:** If you have a more new version than V1.0, you can skip steps 2,3,4 and 5